JOUR［ジュール］

NUIT［ニュイ］

AIR
［エール］

ARBRE
［アルブレ］

バトン

スクリーン

ステージ
10,000

2,500

3,500

17,400

2,200

16,400

3,200

36,000

23,100

19,000

14,000

14,900

21,000

- Ⓜ マイクロホンジャック
- Ⓢ スピーカー用ジャック
- AC100V電源
- 三相200V電源
- スピーカー位置
- 電動式スポットライト
- スポット（三却）
- TELジャック
- アンプコンセント
- 🅂 照明スイッチ
- Ⓚ カラオケジャック
- 24CHマルチ
- 調光台

1F
GARDEN FLOOR 1/100